



ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ SEGWAY-NINEBOT

Поздравляем и благодарим за выбор Фирменной продукции Segway-Ninebot! Вы стали обладателем электросамоката, и теперь самое время его включить, главное — сделать это правильно. Именно для этого и предназначена эта инструкция.

ДЕТСКИЕ ЭЛЕКТРОСАМОКАТЫ SEGWAY-NINEBOT A6, C8, C10

Несмотря на то, что эти модели самокатов запускаются и работают без приложения, при их первом включении важно действовать по инструкции, чтобы избежать неприятных ошибок.

ЭЛЕКТРОСАМОКАТ KICKSCOOTER A6

1. Запуск: поставьте одну ногу на подножку, чтобы запустить самокат, после чего вы услышите один звуковой сигнал.
2. Круиз: крепко держитесь за руль обеими руками и толкайте его, чтобы начать движение. Во время круиза поставьте обе ноги на подножку и сохраняйте равновесие.
3. Переключить режим скорости: во включённом состоянии, когда самокат неподвижен, вы можете дважды наступить на заднее крыло, чтобы переключить скоростной режим.

ПРИМЕЧАНИЕ: В целях вашей безопасности мотор-ступица не запустится, если скорость составляет менее 2 км/ч.





ЭЛЕКТРОСАМОКАТЫ KICKSCOOTER C8 И KICKSCOOTER C10

Инструкции по первому включению для этих моделей одинаковые.

1. Включите самокат. Если индикатор горит красным, то немедленно зарядите самокат.
2. Твёрдо держите руль обеими руками. Поставьте одну ногу на подножку и начните отталкиваться другой ногой.
3. Когда самокат начнёт движение, поставьте обе ноги на подножку и сохраняйте равновесие.

В целях вашей безопасности, сначала катайтесь в спокойном безопасном месте, пока не почувствуете себя достаточно комфортно, чтобы переключить турбо режим.

Переключить режим скорости

	КРЕЙСЕРСКИЙ РЕЖИМ (индикатор медленно мигает)	РЕЖИМ "ТУРБО" (индикатор постоянно включён)	БЕЗОПАСНЫЙ РЕЖИМ (индикатор быстро мигает)
УСКОРЕНИЕ	Двигайтесь, отталкиваясь от земли	Слегка нажмите рычаг газа	
ЗАМЕДЛЕНИЕ	Нажмите рычаг тормоза	Отпустите рычаг газа и нажмите рычаг тормоза	

