



Segway-Ninebot

# KICKSCOOTER P100SU

Инструкция для  
переключения  
скорости





ГАЙД

ТРАНСПОРТ

ЛАЙФХАКИ


# 1

## ВЫЙДИТЕ ИЗ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ ПРИЛОЖЕНИЯ SEGWAY




# 2


**НА СТРАНИЦЕ  
ВХОДА В  
СИСТЕМУ  
ПЕРЕКЛЮЧИТЕ  
ВАШ СЕРВЕР НА  
СЕРВЕР США**



**1**





**2**



**3**


# 3

**ВОЙДИТЕ В  
ПРИЛОЖЕНИЕ И  
ПОДКЛЮЧИТЕ  
САМОКАТ**






**ВЫБЕРИТЕ РЕЖИМ  
НЕОГРАНИЧЕННОЙ  
СКОРОСТИ**



# 5

**ПОСЛЕ ВЫБОРА  
НОРМАЛЬНОЙ  
СКОРОСТИ ПОЯВЯТСЯ  
ПРАВИЛА  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,  
ПРОЧТИТЕ ИХ И  
ПОДТВЕРДИТЕ  
ОЗНАКОМЛЕНИЕ**





**ПРЕОДОЛЕЙТЕ НА  
СКУТЕРЕ  
РАССТОЯНИЕ >5 КМ В  
РЕЖИМЕ ОБУЧЕНИЯ**





**ПОПРОБУЙТЕ  
ВКЛЮЧИТЬ РЕЖИМ  
ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ  
СКОРОСТИ**



**ЕСЛИ ВСЕ ЭТИ  
ДЕЙСТВИЯ ВАМ НЕ  
ПОМОГЛИ, ОБРАТИТЕСЬ  
В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР  
НА САЙТЕ 4TSERVICE.RU  
ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ  
8 800 350 52 23**

